

CEMflex etter montert



1. Lag ett sliss i betongen minimum 3 cm dybde. Unngå å kutte igjennom armeringen.



2. Legg på CEM805 i slisset og monter CEMflex platen i den våte CEM805'en.



3. Dra det overskytende CEM805 massen som vist på bildet.



Overlappene klippes sammen. CEMflex som er i eksisterende betong må limes sammen med CEM805. CEMflex som er i den ferske betongen trenger ikke å limes.